

# AWC<sup>®</sup> UF-426

Limpiador de alto pH para Membranas MF/UF

## VENTAJAS

- Formulación en polvo de alto poder específicamente diseñada para ser usada como limpiador de alto pH para membranas Mf/UF
- Penetra efectivamente y levanta películas biológicas y remueve aceites, grasas y otros hidrocarburos de la superficie de la membrana
- Dispersa las partículas inorgánicas como lodo, arcilla y óxidos metálicos
- Diseñado para usar en membranas que toleran limpiezas a pH > 10
- Compatible con la mayoría de membranas de tipo MF/UF
- Certificado por NSF bajo la norma NSF/ANSI 60

## PROPIEDADES TÍPICAS

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Apariencia          | Polvo Blanco a Beige |
| Olor                | Característico       |
| Solubilidad en Agua | Soluble              |

## EMPAQUE

Contenedores plásticos de 50 libras o 400 libras

## SEGURIDAD Y MANEJO

Almacenar en un lugar fresco, seco, y bien ventilado. Mantenga los contenedores cerrados. Lave las ropas contaminadas antes de re-utilizar. Para mayor información, por favor ver la hoja de seguridad (HDS) suministrada con el producto.

## ALIMENTACIÓN QUÍMICA Y CONTROL

Para preparar la solución se debe usar agua potable libre de cloro residual u otros agentes oxidantes. No utilizar agua dura. La solución debe consistir de 17 lbs de AWC UF-426 por cada 100 galones de agua (solución al 2% en peso) dependiendo de la severidad del ensuciamiento. Calentar el agua a la máxima temperatura permitida por el fabricante del módulo. Circular la solución limpiadora a través de los módulos con la válvula de filtrado cerrada en la dirección de la alimentación por 30 minutos (para diseños tubulares). La dirección del flujo puede ser reversada y circulada por 30 minutos más. Adicione más AWC UF-426 para mantener un rango de pH entre 11-12 durante todo el proceso de limpieza. Repita como sea necesario hasta que el pH de la solución se mantenga estable por 2 lecturas consecutivas, pero no exceda el tiempo recomendados por los fabricantes para limpieza de alto pH. Para los sistemas que permiten retro-lavados se puede hacer con la solución de limpieza desde el lado de filtrado a lado de alimentación por 15 minutos. Después de terminar la limpieza, los módulos deben ser enjuagados con filtrado MF/UF.

